


Planta da caixa de corrida



MODELO	Cap.	Vel. m/min	Cabina C x D	Altura útil cabina A	Altura útil porta A	Caixa de corrida C1 x D1	Prof. de poço E	Percurso B	Quant. pav.	Alt. livre ultimo pav. F	Abertura de porta C
ELP-300-30	300 Kg ou 4 Pessoas	30	1000x900	2100	2000	1400x1450	1400	sem limite	sem limite	3800	700
ELP-300-45		45									
ELP-300-60		60									
ELP-450-30	450 Kg ou 6 pessoas	30	1000x1200	2100	2000	1600x1700	1400	sem limite	sem limite	3800	800
ELP-450-45		45									
ELP-450-60		60									
ELP-600-30	600 Kg ou 8 Pessoas	30	1100x1400	2100	2000	1600x1900	1400	sem limite	sem limite	3800	800
ELP-600-45		45									
ELP-600-60		60									
ELP-975-30	975 Kg ou 13 Pessoas	30	1600x1450	2100	2000	2000x2000	1400	sem limite	sem limite	3800	900
ELP-975-45		45									
ELP-975-60		60									